

**e-Flinkster**  
**Toyota Prius Plug-In Hybrid (Feldversuch)**

## Bedienungshinweise zum Ladevorgang



***Für maximalen elektrischen Fahrspaß einfach so oft wie möglich nachladen! Hierzu können Sie auch mittels der im Bordbuch beiliegenden Vattenfall-Kundenkarte alle öffentlichen Ladesäulen von Vattenfall nutzen (siehe Seite 2).***

# Bedienungshinweise zum Ladevorgang e-Flinkster Toyota Prius Plug-In Hybrid (Feldversuch)

## Seite 1: Haushaltssteckdose



A1

1. (A1)  
Entnehmen Sie das Ladekabel aus der schwarzen Tasche und entfernen die Schutzkappe vom Revolverstecker. Die Kappe bitte in die Tasche zurück legen.



A2

2. (A2)  
Schließen Sie das Ladekabel mit dem Schukostecker an eine übliche Haushaltssteckdose (230V, 16A) an.



A3

3. (A3)  
Leuchtet die LED auf der Kabelbox auf, ist das System betriebsbereit.



A4

4. (A4)  
Öffnen Sie die Ladeklappe am Fahrzeug durch Drücken. Öffnen Sie den Deckel der Ladedose.



A5

5. (A5)  
Richten Sie den Stecker entsprechend der Führungshilfe aus, und drücken ihn dann hinein, bis er hörbar einrastet.



A6

6. (A6)  
Wenn nun das gelbe Lämpchen am Armaturenbrett hinter dem RFID Kartenleser leuchtet, lädt das Fahrzeug korrekt.  
[Anm.: Sollte das Lämpchen nicht leuchten, bitte an der Kabelbox „TEST“ und „RESET“ drücken.]



7.  
Achten Sie bitte darauf, dass das Ladekabel keine Stolperfalle darstellt.




Abb.1

### Ladevorgang beenden:

Drücken Sie die orangene Entriegelung des fahrzeugseitigen Revolversteckers und ziehen dabei den Stecker ab (Abb.1). Verschließen Sie den Deckel der Ladedose und die Ladeklappe am Fahrzeug. Entkoppeln Sie das Ladekabel von der externen Stromquelle. Bitte legen Sie das Ladekabel ordentlich in die schwarze Ladekabel-Tasche im Kofferraum des Fahrzeugs. Wir wünschen gute Fahrt.

# Bedienungshinweise zum Ladevorgang e-Flinkster Toyota Prius Plug-In Hybrid (Feldversuch)

## Seite 2: Vattenfall-Säule



A1



A2



A3



1. Entnehmen Sie das Ladekabel wie auf Seite 1 beschrieben.
2. (A1) Öffnen Sie die Vattenfall-Säule durch das Anhalten der Vattenfall-Kundenkarte vor das Kartensymbol an der Säule.
3. (A2) Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in die blaue Dose.
4. (A2+A3) Bitte unbedingt die Kabelbox des Ladekabels im Inneren der Säule am silbernen Balken anlehnend auflegen. **Bitte nicht hängend wie in A5 gezeigt!**
5. (A3) Klappe der Säule schließen. [Anm.: Beachten Sie die Piktogramm-Beschreibung an der Ladesäule.]
6. Das Ladekabel darf keine Stolperfalle darstellen.



A4



A5

7. (A4) Schließen Sie den fahrzeugseitigen Revolverstecker an wie auf Seite 1 beschrieben.
8. Prüfen Sie am Display der Ladesäule, ob die Anzeige auf „Ladevorgang“ wechselt und die LED an der Kabelbox leuchtet.
9. Wenn nun die gelbe Lampe am Armaturenbrett hinter dem RFID Kartenleser leuchtet, lädt das Fahrzeug korrekt.




Abb.1

### Ladevorgang beenden:

Drücken Sie die orangene Entriegelung des fahrzeugseitigen Revolversteckers und ziehen dabei den Stecker ab (Abb.1). Verschließen Sie den Deckel der Ladedose und die Ladeklappe am Fahrzeug. Zum Entfernen des Ladekabels aus der Ladesäule, öffnen Sie diese mit der Vattenfall-Kundenkarte und ziehen den Ladestecker ab. Bitte nicht am Kabel ziehen! Die Ladesäulenklappe wieder verschließen. Bitte legen Sie das Ladekabel ordentlich in die schwarze Ladekabel-Tasche im Kofferraum des Fahrzeugs. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt im e-Flinkster Prius.